


面板圖



適用規格

- 輸入電壓：12V/AC/DC/50~60HZ
- 顯示器：七段顯示器
- 安裝方式：嵌入式
- 尺寸安裝：70*28*64mm³
- 最大輸出：(1)壓縮機 30A/250V (2)風扇 10A/250V 純電阻性負載
- 可偵測溫度範圍：-50℃~+80.0℃
- 工作環境溫度：-15℃~+70℃
- 準確度：±1℃
- 解析度：0.1℃

一般參數設定

項次	代號	參數	說明	範圍	出廠設定
1.	tS	溫度設定	設定停機溫度	-50℃~+80.0℃	+2.0℃
2.	td	溫差設定	停機後再啟動所需溫差	+0.1℃~+15.0℃	+4.0℃
3.	Sd	延遲啟動	停機後延遲多少時間再啟動	0~15 分鐘	2 分鐘
4.	di	除霜週期	設定運轉幾小時後除霜	0~24 小時	4 小時
5.	dd	除霜時間	設定除霜所需時間	0~60 分鐘	20 分鐘
6.	CL	散熱片清洗設定	設定散熱片清洗時間	0~250 天	0 天
7.	tA	溫度校正	感溫棒溫度校正	-10℃~+10.0℃	0.0℃

鎖碼參數設定

項次	代號	參數說明	範圍	出廠設定
1.	Lo	一般參數鎖定選擇	y:鎖定/n:解除鎖定	y
2.	tH	設定最高溫度上限	tS~+80.0℃	+50℃
3.	tL	設定最低溫度下限	-50℃~tS	-50.0℃
4.	AH	設定高溫警報溫度	tS~+80.0℃	+50.0℃
5.	Ht	設定高溫溫度到達『AH』值後，經過多久警鈴運作之時間	0~180 分鐘	90 分鐘
6.	AL	設定低溫警報溫度	-50℃~tS	-30℃
7.	Lt	設定低溫溫度到達『AL』值後，經過多久警鈴運作之時間	0~180 分鐘	60 分鐘
8.	tC	設定除霜週期為 24 小時『ti』固定模式 或以壓縮機『CP』實際運轉時間制	ti：24 小時制 CP：壓縮機運轉時間制 (以刻為單位，每刻為 15 分鐘)	ti

附註：當『LO』【一般參數鎖定選擇】選擇『y』【鎖定】時，螢幕將只會出現『tS』【溫度設定】之參數代碼，系統無法再進入其他一般參數欄內做調整。

故障碼

顯示符號	說明
E1H	感溫棒短路或溫度高於+80.0℃
E1L	感溫棒斷路或溫度低於-50℃
AH	高溫警報(溫度高於『AH』設定，維持『Ht』設定時間)
AL	低溫警報(溫度低於『AL』設定，維持『Lt』設定時間)

一般參數設定操作

1. 設定一般參數操作：按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍，即進入第一組參數『tS』，欲調整『tS』之參數值，再按壓【SET】鍵，即顯示『+2.0℃』，可利用【▲】【▼】鍵，來調整所需之參數值。
2. 如需要調整其他一般參數，也同上述方式；按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍，利用【▲】【▼】鍵，來找尋所需調整之參數，再按壓【SET】鍵，即顯示該參數之參數值，利用【▲】【▼】鍵，來調整所需之參數值。

- 3.電源開啓後，壓縮機延遲保護時，按【▼】鍵螢幕上會顯示『Fon』，此時壓縮機會即刻運轉。
- 4.感溫棒短路或斷路時，螢幕會顯示故障代碼，直至故障排除後才恢復正常溫度顯示。
- 5.按壓【Log】鍵後，螢幕即顯示『def』，系統則進行強制除霜。


鎖碼參數設定操作

- 1.設定鎖碼參數操作：按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍後，再立即同時按壓【▲】【▼】鍵，即進入第一組鎖碼參數『LO』，欲解除一般參數鎖定，再按壓【SET】鍵，螢幕顯示『y』後，利用【▲】【▼】鍵，來選擇解除鎖定『n』。
- 2.如需要調整其他鎖碼參數，也同上述方式：按壓【SET】鍵，螢幕顯示『888』閃爍後，再立即同時按壓【▲】【▼】鍵，利用【▲】【▼】鍵，來找尋所需調整之參數，再按壓【SET】鍵，即顯示該參數之參數值，利用【▲】【▼】鍵，來調整所需之參數值。

功能鍵、燈號


• 功能鍵			• LED 指示燈		
	上下鍵	調整數值大小		黃色	燈亮，表示風扇運轉中
	設定鍵	功能設定鍵		紅色	燈閃爍，表示冷凍系統除霜中
	強制除霜鍵	進行必要的除霜		綠色	燈亮，表示壓縮機運轉中 燈閃爍，表示壓縮機延遲中

感溫棒規格



※備註：延伸感溫棒時，請注意下列事項：

- (1)切斷系統電源
- (2)延伸感溫棒時，務必斜接(避免短路)，如圖：



出線圖

★ 黑色感溫棒為隔離線 SENSOR，地線【黑色】請接至第3腳

